

SuperPaint®

Esmalte al Agua para Interiores Satín

High Reflective White - Extra White - Deep - Ultra Deep



**SHERWIN
WILLIAMS®**

CARACTERÍSTICAS

Esmalte al Agua SuperPaint para interiores es el producto ideal para realizar cambios de color a las superficies previamente pintadas porque al ser Pintura y Primer en un mismo producto, su extraordinario poder cubritivo permite que el trabajo sea más rápido y de mejor calidad. Por sus características puede aplicarse sobre superficies nuevas o previamente pintadas.

Color: Cartilla ColorSnap

Para optimizar la cobertura y la coloración, utilice siempre el primer P-Shade recomendado

Cobertura: 32 - 35 m² por galón
@ 4 mils húmedo;
1.5 mils seco

Tiempo de secado a 25°F y 50 % HR:

Al Tacto : 1 Hora
Repintado : 4 Horas

Los plazos de secado y repintado dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de la capa

Brillo: 0- 5 unidades a 85°

Tinturas con BAC únicamente:

Base:	oz. por galón	Potencia:
Blanco altamente reflectivo	0-7	SherColor
Extra blanco	0-7	SherColor
Base profunda	4-12	SherColor
Base ultraprofunda	10-12	SherColor

Extra blanco A86W01151

(puede variar según el base)

C.O.V. (salvo solventes exentos):

menos que 50 gramos por litro; 0.42 libras por galón
Conforme al Código de Reglamentos Federales (CFR), Título 40, Artículo 59.406

Sólidos por volumen:	38 ± 2%
Sólidos por peso:	55 ± 2%
Peso por galón:	11.37 lbs
Punto de inflamación:	N/C
Vida útil almacenado:	36 meses, sin abrir

CUMPLE CON:

Al 10/10/2019 cumple con:

OTC	Si
OTC Phase II	Si
SCAQMD	Si
CARB	Si
CARB SCM 2007	Si
Canada	Si
LEED® v4 y v4.1 Emisiones	No
LEED® v4 y v4.1 C.O.V.	Si
EPD-NSF® Certificado	No
MIR-Product Lens Certificado	No
MPI®	Si

APLICACIÓN

Aplicar a temperaturas superiores a 10°C. No es necesario diluir.

Brocha

Utilice brochas de nailon o poliéster.

Rodillo

Utilice rodillos de microfibra pelo corto o Corta Gota pelo largo para cargar más producto

Pistola rociadora: sin aire

Presión 2000 p.s.i.
Boquilla 0.017-0.021 pulgada

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

Asegúrese de haber agitado vigorosamente el producto (ya sea de forma manual o mecánica) antes de usarlo.

o La aplicación de primer y dos capas en el espesor recomendado puede ayudar a ocultar las imperfecciones de una superficie ya pintada o mejorar el acabado de una superficie nueva de panel de yeso.

o **Primers:** Puede aplicar SuperPaint® Interior o un primer específico para el tipo de material:
o **Estuco** Recubrimiento acrílico para cemento
o **Paneles de yeso** Imprimador para pared y madera Premium
o **Mampostería:** Imprimador/Sellador para concreto y mampostería
o **Madera:** Imprimador para madera Premium

ESPECIFICACIONES

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para lograr una buena terminación y un buen comportamiento de la película en interiores, la superficie debe estar seca, exenta de polvo, grasa, aceite, sales de fraguado, microorganismos, hongos o algas. Toda superficie previamente pintada debe ser lijada, para promover la adherencia sobre ella. Elimine cualquier tipo de suciedad de la pintura previa lavando el área con un limpiador apropiado; enjuague perfectamente y dejar secar. Raspe y lije la pintura descascarada o hasta lograr una superficie sólida. Lije las superficies brillantes hasta conseguir una superficie sin brillo. Limpie las manchas de hongos o algas con una solución de cloro/lavandina en agua (1 parte y 2 partes de agua). Enjuagar con agua limpia y dejar secar 24hrs. Luego selle con una mano cruzada de SuperPaint® para Interior.

La pintura SuperPaint® para Interior se puede aplicar como primer cuando se usa directamente sobre pinturas existentes en óptimas condiciones o muros de albañilería sin revestimiento (con un pH entre 7/8). La primera capa actúa como primer y la segunda proporcionará el aspecto y rendimiento definitivos. Tenga en cuenta que algunas superficies específicas podrían requerir un tratamiento y un fondo especial. Ver información técnica específica para el tipo de superficie en el sitio www.sherwin.cl

ESQUEMAS RECOMENDADOS

Superficies Cementicias Nuevas: Dejar curar/fraguar la superficie, eliminar sales presentes y aplicar una mano/capa de Acondicionador y dejar secar mínimo de 4 hs y máximo 72 hs. Luego aplicar como primer de fondo dos manos cruzadas de SuperPaint® para Interior.

Panel de yeso: Llène las grietas y perforaciones con empaste/enduido y lije hasta que quede lisa. Luego selle con SuperPaint® para Interior.

Empastado/Enduido: Rellene los espacios con pasta muro/enduido y lije para obtener una superficie lisa. Aplique luego SuperPaint® para Interior como primer.

Madera, contrachapado, aglomerado: Lije hasta lograr una superficie lisa. Repare las imperfecciones con Masilla y lije hasta que la superficie quede lisa. Aplique el fondo correspondiente para maderas como primer sobre todas las áreas nuevas y reparadas.

INFORMACIÓN SOBRE LIMPIEZA

Use jabón y agua tibia para limpiar derrames, salpicaduras, manos y herramientas inmediatamente después de utilizar el producto. Después de limpiar, utilice un solvente aprobado para prevenir la oxidación. Siga las recomendaciones de seguridad del fabricante siempre que utilice solventes.