



**SHERWIN
WILLIAMS®**

Látex Mate Cielos Procraft.

Interior.
L02402T91....

<u>DESCRIPCION DEL PRODUCTO</u>	<u>PREPARACION DE SUPERFICIES</u>	<u>RECOMENDACIONES GENERALES</u>
<p>Látex Mate Cielos Procraft es una pintura de alto poder cubritivo, extra mate y bajo salpicado. Especialmente desarrollada para cielos rasos en zonas secas y muros de interior que requieran una terminación extra mate.</p> <p>Se usa principalmente en cielos rasos interiores de planchas de yeso-cartón u hormigón previamente preparadas con yeso y/o Pasta Muro/Enduido Sherwin-Williams.</p> <p>Terminación extra mate. Gracias a esta, el color se integra a la superficie del cielo y absorbe los reflejos de luz.</p> <p>Se puede aplicar sobre superficies de albañilería, cemento, fibrocemento, yeso, yeso-cartón y madera previamente imprimados.</p> <p style="text-align: center;"><u>CARACTERISTICAS</u></p> <p>Color: Blanco.</p> <p>Rendimiento teórico: 35-40mt²/gl por mano según tipo de superficie, método de aplicación y espesor aplicado.</p> <p>Acabado: Extra Mate.</p> <p>Tiempo de secado: Al tacto: 20 a 40 minutos. Repintado: 8 horas. Dureza final: 7 días</p> <p>Dilución: Agua limpia hasta un 5% según tipo de aplicación. Se recomienda utilizar sin diluir.</p> <p>Aplicación: Brocha, rodillo y Sistema Airless.</p> <p>Sólidos en Volumen: 31 + - 2%</p> <p>Sólidos en peso: 53 + - 3%</p> <p>Peso específico: 1.47+/- 0.05 gr./cc. a 25°C</p> <p>Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR</p> <p>VOC Teórico: 42 g/l</p>	<p><u>PREPARACION DE SUPERFICIES</u></p> <p>Limpie cuidadosamente la superficie a pintar, eliminando la pintura suelta o descascarada y restos de sustrato deteriorado. Escobille toda la superficie para eliminar la suciedad, polvo, grasa, aceite, huellas digitales, abrillantadores, ceras, etc. Lije las superficies brillantes para mejorar la adherencia. Repare grietas y agujeros de clavos u otras imperfecciones. Si se observa la presencia de hongos, se deben eliminar lavando la superficie con una solución de cloro diluido 1:2 en agua. Dejar secar 24 hrs.</p> <p style="text-align: center;"><u>ESQUEMAS DE PINTURAS</u></p> <p>Superficies nuevas de Hormigón y Estuco: Dejar fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado con abundante agua (hidrolavado a presión) y aplicar una mano de Acondicionador de Superficies Sherwin-Williams; dejar secar por mínimo 4 horas y un máximo de 72 horas. Aplicar como terminación, 2 a 3 manos de Látex Mate Cielos Procraft.</p> <p>En caso de no aplicar el Acondicionador de Superficies, se debe esperar 28 días a que el hormigón fragüe, eliminar sales de fraguado con abundante agua (Hidrolavado a presión) y dejar secar. Opcionalmente se puede aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin-Williams antes de pintar, para mejorar la terminación. Aplicar luego, 2 a 3 manos de Látex Mate Cielos Procraft.</p> <p>Yeso: Una vez fraguado y seco, aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin-Williams para mejorar la superficie, luego aplicar como terminación, 2 a 3 manos de Látex Mate Cielos Procraft.</p> <p>Yeso-Cartón: Aplicar sobre los clavos o tornillos una mano de Anticorrosivo Kem Pro para evitar la posibilidad de corrosión, tratar uniones con cinta tipo joint guard y luego aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin-Williams, luego lijar, limpiar y aplicar como terminación 2 a 3 manos de Látex Mate Cielos Procraft.</p>	<p><u>RECOMENDACIONES GENERALES</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revolver muy bien la pintura antes de usar y durante el trabajo. 2. Proteger elementos que se encuentran cercanos a la zona a pintar. 3. No aplicar si la temperatura ambiental y de la superficie es inferior a 10°C o superior a 30°C, o humedad relativa del aire superior a 80%. Evitar el congelamiento. 4. No pintar sobre papel mural. 5. Mantener buena ventilación durante la aplicación y proceso de secado. 6. Limpiar inmediatamente la pintura de las manos, herramientas, salpicaduras y derrames con agua y jabón. 7. Para mayor información del producto solicite Ficha Técnica y Hoja de Seguridad. <p style="text-align: center;"><u>INFORMACIÓN DE LIMPIEZA</u></p> <p>Limpie los derrames, salpicaduras, manos y herramientas inmediatamente después de usar con jabón y agua tibia.</p>