



**SHERWIN  
WILLIAMS®**

# Antibacterial Línea Hospitalaria. Esmalte al Agua Interior

Cód. Blanco L01950T91....  
Cód. Base X L01950B91....

<p><b>DESCRIPCION DEL PRODUCTO</b> Exclusiva pintura desarrollada para evitar que la suciedad se adhiera o penetre en la pintura, facilitando su remoción sin dejar aureolas ni manchas sobre la superficie. Posee un extraordinario rendimiento y poder cubriente, excelente lavabilidad y durabilidad. Resiste limpieza con agua, desinfectantes e hipoclorito de sodio. Producto a base de agua que no deja olor y tiene un rápido secado. Elegante y suave terminación Semi Mate, que permite que el color se integre a la superficie del muro y absorba los reflejos de luz, generando ambientes más agradables.</p> <p><b>USOS RECOMENDADOS</b> Interior en áreas de asepsia media, alto tráfico de personas, habitaciones, baños, consultas médicas, áreas de uso general, pasillos y salas de espera en Hospitales, Clínicas y todo establecimiento relacionado a la Salud. Elimina el 99.9% de las bacterias (<b>Staphylococcus Aureus y Escherichia Coli</b>) que se depositan sobre la película de pintura. (Resultado obtenido con Metodología JIS Z 2801:2010). El efecto Antibacterial puede variar en el tiempo en función de la intensidad de la limpieza a que sea sometida la película.</p> <p><b>CARACTERISTICAS</b> <b>Color:</b> Blanco y Base X (Colores Pasteles) <b>Rendimiento teórico*:</b> 45—50 mt<sup>2</sup>/gl por mano según tipo de superficie, método de aplicación y espesor aplicado. <b>Acabado:</b> Semi Mate. <b>Tiempo de secado:</b> Al tacto: 30 a 60 minutos. Repintado: 8 horas. Dureza final: 7 días <b>Dilución:</b> Agua limpia hasta un 5% según tipo de aplicación. <b>Aplicación:</b> Brocha, rodillo y sistema Airless. <b>*Sólidos en Volumen:</b> 43 + - 2%</p>	<p><b>Sólidos en Volumen*:</b> 43 + /- 2% <b>Sólidos en peso*:</b> 59 + /- 2% <b>Peso específico*:</b> 1.41+/- 0.03 gr./cc. a 25°C <b>Estabilidad de Almacenaje:</b> 1 año 20°C, 60% HR. <b>*VOC Teórico:</b> 25g/l (EU Directive 2004/42/EC) * datos relacionados al blanco.</p> <p><b>PREPARACION DE SUPERFICIES</b> Limpie cuidadosamente la superficie a pintar, eliminando la pintura suelta o descascarada y restos de sustrato deteriorado. Escobille toda la superficie para eliminar la suciedad, polvo, grasa, aceite, huellas digitales, abrillantadores, ceras, etc. Lije las superficies brillantes para mejorar la adherencia. Repare grietas y agujeros de clavos u otras imperfecciones. Si se observa la presencia de hongos, se deben eliminar lavando la superficie con una solución de cloro diluido 1:2 en agua. Dejar secar 24 hrs.</p> <p><b>ESQUEMAS DE PINTURAS</b> <b>Superficies nuevas de Hormigón y Estuco:</b> Dejar fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado con abundante agua (hidrolavado a presión) y aplicar una mano de <b>Acondicionador de Superficies Sherwin-Williams</b>; dejar secar por mínimo 4 horas y un máximo de 72 horas. Aplicar una mano de <b>Látex Sherwin-Williams</b> y luego, como terminación, 2 o 3 manos de <b>Antibacterial Línea Hospitalaria</b>. En caso de no aplicar el Acondicionador de Superficies, se debe esperar 28 días a que el hormigón fragüe, eliminar sales de fraguado con abundante agua (Hidrolavado a presión) y dejar secar. Opcionalmente se puede aplicar <b>Pasta Muro/enduido Sherwin-Williams</b> antes de pintar, para mejorar la terminación. Aplicar una mano de <b>Látex Sherwin-Williams</b> y luego aplicar, como terminación, 2 o 3 manos de <b>Antibacterial Línea Hospitalaria</b>.</p>	<p><b>Yeso:</b> Una vez fraguado y seco, aplicar <b>Pasta Muro/enduido Sherwin-Williams</b> para mejorar la superficie, luego aplicar como imprimante <b>Látex Sherwin-Williams</b> y como terminación 2 a 3 manos de <b>Antibacterial Línea Hospitalaria</b>.</p> <p><b>Yeso-Cartón:</b> Aplicar sobre los clavos o tornillos una mano de <b>Anticorrosivo Sherwin-Williams</b> para evitar la posibilidad de corrosión, tratar uniones con cinta tipo joint guard y luego aplicar <b>Pasta Muro/enduido Sherwin-Williams</b>, luego lijar y aplicar como fondo <b>Látex Sherwin-Williams</b> y finalmente, como terminación, aplicar 2 o 3 manos de <b>Antibacterial Línea Hospitalaria</b>.</p> <p><b>RECOMENDACIONES GENERALES</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Revolver muy bien la pintura antes de usar y durante el trabajo.</li><li>2. Proteger elementos que se encuentran cercanos a la zona a pintar.</li><li>3. No aplicar si la temperatura ambiental y de la superficie es inferior a 10°C o superior a 30°C, o humedad relativa del aire superior a 80%. Evitar el congelamiento.</li><li>4. No pintar sobre papel mural.</li><li>5.- No Ingerir.</li><li>6. Mantener Fuera del alcance de los niños.</li><li>7. Mantener buena ventilación durante la aplicación y proceso de secado.</li><li>8. Limpiar inmediatamente la pintura de las manos, herramientas, salpicaduras y derrames con agua y jabón.</li><li>9. Para mayor información del producto solicite Ficha Técnica y Hoja de Seguridad.</li></ol> <p><b>INFORMACIÓN DE LIMPIEZA</b> Limpie los derrames, salpicaduras, manos y herramientas inmediatamente después de usar con jabón y agua tibia.</p>
--	---	---



**SHERWIN  
WILLIAMS®**

**Antibacterial Línea Hospitalaria.  
Esmalte al Agua  
Interior—Exterior**  
Cód. Blanco L01950T91....  
Cód. Base X L01950B91....

**NOTAS**

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.