



**SHERWIN  
WILLIAMS®**

# LÍNEA PROFESIONAL SEMI BRILLO. ESMALTE AL AGUA Interior/Exterior

L01532....

<p><b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b></p> <p>Esmalte al agua para uso profesional formulado en base a resinas estireno acrílicas, emulsionadas en agua y pigmentos de alta resistencia ante la luz solar y la intemperie. Posee una elegante terminación semi brillo de muy buen poder cubriente. Posee buena lavabilidad y limpiabilidad lo que permite la remoción periódica del polvo y la suciedad de la superficie pintada. Resistencia a la humedad, deja bajo olor y contiene fungicidas que le otorgan propiedades antihongos.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <p><b>Color:</b> Blanco y variedad de colores pasteles.</p> <p><b>*Rendimiento teórico (1,2 mils):</b> 40-45m<sup>2</sup>/gl por mano, según tipo de superficie y método de aplicación.</p> <p><b>Acabado:</b> Semi Brillo.</p> <p><b>Tiempo de secado a 60% de HR y 20°C:</b> Al tacto: 20 - 60 minutos. Repintado: 8 horas. Dureza final: 7 días</p> <p><b>Dilución:</b> Agua limpia hasta un 5% según tipo de aplicación (sólo primera mano).</p> <p><b>Aplicación:</b> Brocha, rodillo y Sistema Airless.</p> <p><b>*Sólidos en Volumen:</b> 35 + - 2%</p> <p><b>*Sólidos en peso:</b> 52 + - 2%</p> <p><b>*Peso específico:</b> 1.32+/- 0.02 gr./cc. a 25°C</p> <p><b>Estabilidad de Almacenaje:</b> 1 año 20°C, 60% HR</p> <p><b>*VOC Teórico:</b> 21 g/l (EU Directive 2004/42/EC)</p> <p><b>*Datos referidos al blanco.</b></p>	<p><b>USOS RECOMENDADOS</b></p> <p>Se recomienda como pintura de terminación para ambientes interiores y exteriores tales como: baños, cocinas, pasillos y habitaciones. También puede aplicarse en livings, comedores y fachadas.</p> <p>Se puede aplicar sobre superficies alcalinas como hormigón, estuco y fibro cemento previamente tratados. También sobre yeso-cartón debidamente empastado y alisado. No debe aplicarse sobre papeles murales y superficies impermeabilizadas.</p> <p><b>PREPARACION DE SUPERFICIES</b></p> <p>Para lograr una buena terminación y un buen comportamiento de la película en interior y exterior, la superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceites, sales de fraguado y pintura en mal estado (suelta, descascarada y ampollada). Toda superficie previamente pintada debe estar lijada para promover la adherencia sobre ella. No se debe aplicar sobre papeles murales plastificados o superficies previamente impermeabilizadas por su baja adherencia, por lo cual se recomienda retirar ese material, alisar la superficie con <b>Pasta Muro /Enduido Sherwin Williams</b> y luego sellar con <b>Látex Sherwin Williams</b>.</p> <p><b>ESQUEMAS RECOMENDADOS</b></p> <p><b>Superficies nuevas de Hormigón y Estucos:</b></p> <p>1) Deja fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado con abundante agua (hidrolavado a presión) o con un escobillado energético (eliminando toda presencia de sales) y aplicar una mano de <b>Acondicionador de Superficies Sherwin Williams</b>, dar un tiempo de secado mínimo de 4 horas y como máximo 72 horas. 2) Aplicar como primer de fondo, una mano cruzada de <b>Látex Sherwin Williams</b> para sellar la superficie y 3) Como terminación 2 o 3 manos de <b>Esmalte al Agua Línea Profesional Semi brillo</b>.</p> <p>En caso de no aplicar el <b>Acondicionador de Superficies</b>, se debe esperar 28 días a que el hormigón fragüe, eliminar sales de fraguado con abundante agua (Hidrolavado a presión) y dejar secar. Opcionalmente se puede aplicar <b>Pasta Muro/enduido Sherwin Williams</b> antes de pintar, para mejorar la terminación.</p>	<p><b>Superficies contaminadas con grasas y aceites:</b> 1) Lavar con solución de detergente neutro en agua caliente y luego enjuagar abundantemente. Seguir con pasos 2 y 3 de esquemas para superficies nuevas.</p> <p><b>Superficies Pintadas:</b> 1) Eliminar totalmente la pintura con métodos manuales abrasivos o manuales motrices. Luego volver a empastar, lijar a paño completo y eliminar residuos. Seguir con pasos 2 y 3 de esquemas Superficies Nuevas.</p> <p><b>NOTA:</b> El sustrato de tipo cementicio no debe superar una humedad mayor al 6%, para evitar que las pinturas se engloben y posteriormente se desprendan.</p> <p><b>Yeso:</b> 1) Una vez fraguado y seco, aplicar 1 a 2 capas de <b>Pasta Muro/enduido Sherwin Williams</b> para alisar la superficie. 2) Lijar para eliminar las imperfecciones y limpiar el polvo residual. Seguir con pasos 2 y 3 de esquemas Superficies Nuevas.</p> <p><b>Tabiquerías de Yeso-Cartón y Fibrocemento:</b></p> <p>1) Se debe realizar un correcto tratamiento de juntas, si la separación entre las placas es mayor a 2 mm (punta de lápiz pasta) se debe rellenar el espacio con <b>Pasta Elástica Sherwin Williams</b>, antes de poner la cinta cuadrículada y empastar. 2) Aplicar 1 a 2 capas de <b>Pasta Muro/enduido Sherwin Williams</b>, dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar el polvo residual y Seguir con pasos 2 y 3 de esquemas Superficies Nuevas.</p> <p><b>Maderas Nuevas:</b> 1) La Superficie deberá encontrarse seca y libre de humedad, polvo, grasa y otros contaminantes. La limpieza debe efectuarse por lo menos 2 días antes de la aplicación del imprimante. 2) Aplicar un primer para sellar la madera. Sugerimos 2 manos cruzadas de <b>Minwax Quick Drying WoodStain</b>. 3) Como terminación aplicar 2 a 3 manos cruzadas de <b>Esmalte al Agua Línea Profesional Semi Brillo</b>.</p> <p><b>Maderas Antiguas:</b> 1) Es de extrema importancia eliminar acabados sueltos, resquebrajados o descascarados. La madera deteriorada debe ser lijada hasta llegar a la</p>
---	--	--



**SHERWIN  
WILLIAMS®**

# LÍNEA PROFESIONAL SEMI BRILLO. ESMALTE AL AGUA Interior/Exterior

L01532....

<p>madera fresca antes de aplicar. 2) La superficie deberá encontrarse seca y libre de humedad, polvo, grasa u otros contaminantes La limpieza debe efectuarse por lo menos 2 días antes de la aplicación del imprimante. 3) Aplicar un primer para sellar la madera. Sugerimos 2 manos cruzadas de <b>Minwax Quick Drying WoodStain</b>. 4) Como terminación aplicar 2 a 3 manos cruzadas de <b>Esmalte al Agua Línea Profesional Semi Brillo</b>.</p> <p><b>NOTA:</b> El sustrato de madera, no debe superar humedad mayor al 15%, para evitar que la pintura se englobe y posteriormente se desprenda.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C o superiores a 30°C</p> <p><b>RECOMENDACIONES GENERALES</b></p> <p>La Durabilidad e integridad de la pintura dependen de las condiciones y la calidad del sustrato a ser pintado. Problemas de sustrato o pinturas antiguas, como la degradación, el deterioro, descascaramiento, infiltraciones de humedad, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento. Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados.</p> <p>Para una buena nivelación, aplique con rodillo de pelo corto.</p> <p>Utilizar solamente productos recomendados por Sherwin-Williams, tales como: pastas, selladores, solventes. Esto para evitar incompatibilidades y maximizar el desempeño de los productos.</p> <p>Pinte todas las uniones, soldaduras y ángulos agudos para evitar fallas prematuras en éstas áreas.</p> <p>La dilución excesiva puede afectar el espesor de la película, apariencia y rendimiento. Pueden ocurrir manchas después de las primeras lluvias, estas desaparecen cuando la superficie es lavada de forma homogénea. No compromete las propiedades finales de desempeño del producto.</p>	<p><b>PRECAUCIÓN</b></p> <p>Antes de usar, lea cuidadosamente las <b>PRECAUCIONES</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No ingerir.</li> <li>• Mantener fuera del alcance de los niños.</li> <li>• Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 5°C y 30°C.</li> <li>• No pintar sobre papel mural.</li> <li>• No aplicar sobre superficies impermeabilizadas.</li> <li>• Agitar bien el producto antes de su utilización.</li> <li>• Considerar en las aplicaciones a pistola un factor adicional de pérdida de rendimiento.</li> </ul> <p><b>INFORMACIÓN DE LIMPIEZA</b></p> <p>Limpie los derrames, salpicaduras y manos inmediatamente después con jabón neutro y agua tibia.</p> <p>Las herramientas y utensilios utilizados en el pintado, se deben limpiar con los mismos solventes recomendados para la dilución de la pintura, después del cierre de la jornada laboral.</p> <p><b>NOTAS</b></p> <p>Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.</p> <p>Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.</p>	
--	--	--