



**SHERWIN
WILLIAMS®**

PASTA MURO INTERIOR KEMPRO.

J0189K....

<p>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Es un revestimiento formulado con resinas acrílicas y aditivos especiales que le confieren características tales como: excelente aplicabilidad, facilidad para el lijado y el repaso una vez seca, buena capacidad de relleno, fácil aplicación sobre superficies enyesadas, puede ser mezclada con yeso para mejorar su capacidad de relleno.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Color: Blanco Crudo.</p> <p>Rendimiento teórico: 1-1,5 Kg/m² por mano, según tipo de superficie y método de aplicación.</p> <p>Tiempo de secado a 60% de HR y 20°C: Al tacto: 2 - 3 horas. Dureza final: 24 horas. Lijabilidad: Después de 6 horas, dependiendo de la humedad ambiental.</p> <p>Dilución: No requiere.</p> <p>Aplicación: Llana / Platacho. Llana/ rodillo y Sistema Airless</p> <p>Sólidos en Volumen: 48 + - 2%</p> <p>Sólidos en peso: 70 + - 2%</p> <p>Peso específico: 1.76+/- 0.03 gr./cc. a 25°C</p> <p>Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR</p> <p>VOC Teórico: 9 g/l (EU Directive 2004/42/EC)</p> <p>IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C o superiores a 30°C</p>	<p>USOS RECOMENDADOS Se recomienda para alisar superficies estucadas antes de pintar. En muros interiores de zonas secas como: Dormitorios y Livings. Sólo tapa fisuras pequeñas sobre estucos firmes y que no estén soplados. Sobre Yeso—Cartón, sirve para alisar la superficie y enmascarar clavos y/o tornillos previamente imprimados con Anticorrosivo Sherwin Williams.</p> <p>PREPARACION DE SUPERFICIES Para lograr un buen resultado, la superficie debe estar libre de polvo, grasa, aceites y totalmente seca. Si la superficie, estaba pintada, se debe lijar. Eliminando el material mal adherido, brillo y polvo residual, para obtener una buena adherencia. Sin desmoldante.</p> <p>Superficies nuevas de Estuco y Hormigón: 1) Dejar fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado con abundante agua (hidrolavado a presión) o con un escobillado energético (eliminando toda presencia de sales) y aplicar una mano de Acondicionador de Superficies Sherwin Williams, dar un tiempo de secado mínimo de 4 horas y como máximo 72 horas. 2) Aplicar Pasta Muro Interior Kem Pro con llana metálica, arrastrándola firmemente con el objeto de que corra con facilidad y alise el perfil de rugosidad de los estucos. En caso de no aplicar el Acondicionador de Superficies, se debe esperar 28 días a que el hormigón fragüe, eliminar sales de fraguado con abundante agua (Hidrolavado a presión) y dejar secar.</p> <p>Yeso: Una vez fraguado y completamente seco, recorrer con pasta muro interior para alisar la superficie.</p> <p>Planchas de yeso-cartón estándar libres de polvo: Aplicar Pasta Muro Interior Kem Pro con llana metálica, arrastrándola firmemente con el objeto de que corra con facilidad y alise el perfil de rugosidad.</p> <p>Superficies contaminadas con grasas y aceites: 1) Lavar con solución de detergente neutro en agua caliente y luego enjuagar abundantemente. Seguir con paso 2 de esquema para superficies nuevas.</p>	<p>ESQUEMAS RECOMENDADOS Superficies Pintadas: 1) Eliminar totalmente la pintura con métodos manuales abrasivos o manuales motrices. Luego volver a empastar, lijar a paño completo y eliminar residuos.</p> <p>NOTA: El sustrato de tipo cementicio no debe superar una humedad mayor al 6%, para evitar que la pasta se englobe y posteriormente se desprenda.</p> <p>Yeso: 1) Una vez fraguado y seco, aplicar 1 a 2 capas de Pasta Muro Interior/Enduido Sherwin Williams para alisar la superficie. 2) Lijar para eliminar las imperfecciones y limpiar el polvo residual.</p> <p>Tabiquerías de Yeso-Cartón y Fibrocemento: 1) Se debe realizar un correcto tratamiento de juntas, si la separación entre las placas es mayor a 2 mm (punta de lápiz pasta) se debe rellenar el espacio con Pasta Elástica Sherwin Williams, antes de poner la cinta cuadrículada y empastar. 2) Aplicar 1 a 2 capas de Pasta Muro Interior/Enduido Sherwin Williams, dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpie el polvo residual.</p> <p>Hormigón, Superficies Cementicias, Tabiquerías de Yeso—Cartón y Fibrocemento: Aplicar Pasta Muro Interior con Llana Metálica, dejar secar por 6 horas y eliminar las imperfecciones con lija N° 120 y limpiar el polvo residual antes de aplicar sellos acrílicos (Látex).</p> <p>RECOMENDACIONES GENERALES La Durabilidad e integridad de la Pasta Muro dependen de las condiciones y la calidad del sustrato donde será aplicado. Problemas de sustrato como la degradación, el deterioro, descascaramiento, infiltraciones de humedad, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento. Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados.</p>
---	--	--



**SHERWIN
WILLIAMS®**

PASTA MURO INTERIOR KEMPRO.

J0189K....

<p>Para una buena nivelación, aplique con llana Metálica y Pistola.</p> <p>Utilizar solamente productos recomendados por Sherwin-Williams, tales como: pastas, selladores, solventes. Esto para evitar incompatibilidades y maximizar el desempeño de los productos.</p> <p>El rendimiento es variable de acuerdo a la preparación de la superficie y método de aplicación. Considerar las aplicaciones a pistola un factor adicional de pérdida.</p> <p style="text-align: center;"><u>PRECAUCIÓN</u></p> <p>Antes de usar, lea cuidadosamente las PRECAUCIONES.</p> <ul style="list-style-type: none">• No ingerir.• No Aplicar sobre óxido.• Mantener fuera del alcance de los niños.• Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 10°C y 30°C.• Para lograr un buen resultado, las superficies deben estar exentas de polvo, grasa, aceites y perfectamente secas.• Si la superficie estaba pintada, se debe lijar, eliminando el material mal adherido, brillo y polvo residual, para obtener una buena adherencia.• Temperatura de Aplicación óptima, deben estar entre 20°C y 25°C.• Evitar aplicación a pleno sol, sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy fríos o húmedos.• No aplicar sobre papel mural.• No aplicar sobre superficies impermeabilizadas.• Homogenizar bien el producto antes de su utilización. <p style="text-align: center;"><u>INFORMACIÓN DE LIMPIEZA</u></p> <p>Limpie los derrames, salpicaduras y manos inmediatamente después con jabón neutro y agua tibia.</p> <p>Las herramientas y utensilios utilizados en el pintado, se deben limpiar con agua, después del cierre de la jornada laboral.</p>	<p style="text-align: center;"><u>NOTAS</u></p> <p>Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.</p> <p>Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.</p>	
---	--	--